

Assemblage du kit d'accouplement de retenu 3"-12" (RCKIT)

Instructions d'installation

Reportez-vous au site Web de FMB (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions et des informations sur le produit supplémentaires et les plus récentes.



1. Vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées. Retirez toute poussière ou débris des joints et de la surface d'étanchéité du manchon d'accouplement.

2. Lubrifiez ici



2. Lubrifier sur toute la courbure extérieure des joints SO-EZ

avec un lubrifiant pour tuyau approuvé conforme à la norme AWWA C111. Installez un joint SO-EZ sur la lèvre MJ de chaque presse-étoupe de retenue.



3. Assemblez un écrou à une extrémité de chaque tige de retenue à environ deux largeurs d'écrou. Installez les tiges de retenue à travers un presse-étoupe de retenue avec le joint SO-EZ orienté vers l'intérieur de l'assemblage. Placez l'ensemble sur une surface plane avec le côté écrou vers le bas.



4. Placer le manchon sur l'ensemble joint/presse-étoupe. Installez le deuxième presse-étoupe de retenue et le joint SO-EZ sur l'autre extrémité du manchon avec le joint face à l'intérieur de l'assemblage. Assurez-vous que les tiges s'étendent à travers les trous du presse-étoupe de retenue.



5. Assemblez sans serrer un écrou à l'autre extrémité de chaque tige de retenue.

Si vous utilisez des dispositifs de retenue FORD, veuillez suivre les instructions d'installation supplémentaires fournies pour l'installation du raccord sur le tuyau. De plus, si vous n'utilisez pas de presse-étoupe de retenue FORD, veuillez suivre les instructions du fabricant de la retenue.



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>