
Conservez dans un endroit frais et sec.

Pow-R Wrap Installation Instructions

Pour une réparation réussie, ces instructions doivent être suivies à la lettre.
Contactez le service client de Fernco au (810) 503-9000 pour toute question.


PRÉPARATION

1. Retirez toute pression de la section endommagée du tuyau avant de tenter votre réparation 2. Retirez toute huile, graisse, écailles de rouille, ruban d'étanchéité, peinture ou quincaillerie de la zone à réparer 3. Mettez des gants en latex (les gants conviennent mieux quand les mains sont sèches).



INSTALLATION

4. Pétrir le mastic Pow-R Stick jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme (uniformément de couleur grise, sans spécifications).
Le mastic commencera à se réchauffer au fur et à mesure que la consistance sera atteinte.



5. Appliquez le mastic Pow-R Stick malaxé dans la zone de réparation en effilant le mastic sur le tuyau.
Le mastic Pow-R Stick doit être en place avant le durcissement (généralement 2 minutes). Si vous effectuez votre réparation alors que vous êtes immergé dans des liquides, travaillez le mastic Pow-R Stick dans la zone de réparation et maintenez-le en place jusqu'à ce que l'adhérence commence.
6. La pellicule DOIT être appliquée avant que le mastic Pow-R Stick ne durcisse. Ouvrez immédiatement le sachet en aluminium contenant le Pow-R Wrap. Versez de l'eau dans le sachet en aluminium. Pour vous assurer que l'eau est distribuée dans toutes les parties du ruban, pressez le ruban alors qu'il est immergé dans l'eau pendant 20 à 30 secondes.



7. Commencez à enrouler le ruban du côté opposé de la cassure, en maintenant la tension appliquée au ruban à tout moment. Continuez à enrouler le ruban, en vous déplaçant d'avant en arrière le long du tuyau jusqu'à ce que la zone de fuite ait du ruban adhésif appliqué sur 2 pouces (5 cm) de chaque côté de la fuite et au moins 8 à 10 couches sur la fuite.

8. Une fois que tout le ruban adhésif a été appliqué sur le tuyau, saisissez la zone adhésive, pressez fermement et faites pivoter votre main dans la direction de l'enveloppe. Cela garantit que toutes les couches de l'écharpe se resserreront.



DURCISSEMENT 9. Au fur et à mesure que la résine commence à durcir, un gonflement et des bulles se produiront. Ce processus de durcissement entraînera le déroulement de la bande. Vous devez continuer l'étape 8 pendant environ 15 minutes pour éviter le déballage. Au fur et à mesure que le durcissement touche à sa fin, le ruban deviendra très collant et se maintiendra en place sans se déballer.
10. La réparation sera entièrement durcie en 30 minutes environ. Le temps de durcissement sera plus long dans les climats secs ou les températures froides.
11. Tout nettoyage nécessaire peut être effectué à ce moment en utilisant de l'alcool ou de l'acétone.
12. Après le durcissement final, la zone réparée peut être poncée et peinte si désiré.



ATTENTION : Utilisez les gants de protection fournis ; éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Peut provoquer une irritation de la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.